

Art.nr.: 88249

Dampkoker 6L 400W

BRUKSANVISNING

(Oversatt fra original bruksanvisning).



Les dette heftet grundig før bruk og ta vare på det for senere bruk

Modellnr.: SML-3802

CUISINE

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner, inkludert følgende:

- Les alle instruksjonene.
- Ikke ta på de varme overflatene.
- For å beskytte mot elektrisk støt må du ikke senke ledningen eller støpslet ned i vann eller andre væsker.
- **ADVARSEL:** Dette elektriske apparatet inneholder en varmefunksjon. Overflatene på apparatet kan ha en høy temperatur. Siden temperaturer oppfattes forskjellig av forskjellige personer så skal dette apparatet benyttes med **FORSIKTIGHET**. Apparatet skal kun berøres i de tiltenkte håndtakene og gripeoverflatene, og du bør bruke varmebeskyttelse som hansker eller lignende. Overflatene (med unntak av gripeoverflatene) må få tilstrekkelig tid til å kjøle seg ned før du kan ta på dem.
- Apparatet må alltid kobles fra strømmettet når det ikke er i bruk og før rengjøring.
- La apparatet kjøle seg ned før du monterer eller demonterer deler.
- For å unngå farlige situasjoner, må strømkabelen byttes av produsenten, serviceperson eller annen kvalifisert person dersom den er ødelagt.
- Bruk av tilbehør som ikke anbefales av produsenten kan forårsake personskade.
- Må ikke brukes utendørs.
- Ikke la ledningen henge over kanten på et bord eller berøre en varm overflate.
- Du må være ekstremt forsiktig når du skal flytte et apparat med varme væsker.
- Sett alltid strømledningen inn i apparatet først, før du kobler den til strømmettet. Når du skal koble fra apparatet må du sørge for at det er avslått før du trekker støpslet ut av veggkontakten.
- Ikke bruk apparatet til andre ting enn tiltenkt bruk.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og opp samt personer med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med og kunnskap om apparatet dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn.
- Hold apparatet og ledningen til dette utilgjengelig for barn som er yngre enn 8 år.
- Apparatet ikke er beregnet på å brukes med eksternt tidsur eller separat fjernstyringsystem.
- Sørg for at apparatet er plassert i et åpent område, ikke la det komme i kontakt med, eller plasser det, under skap, gardiner, klær eller andre brennbare materialer.
- Koble fra etter hver bruk. Ta tak i støpslet, ikke ledningen.
- Ikke dekk til dette apparatet.
- Plasser aldri dette apparatet på en elektrisk, gass eller noen annen type platetopp.
- Fyll aldri dampkokeren mer enn kapasiteten – sørg for at vannstanden er mellom min. og maks. Hvis dampkokeren er overfylt, kan kokende vann sprute ut.
- Lukk alltid lokket under bruk og ikke åpne lokket når vannet koker.

ADVARSEL

Den utvendige overflaten på dampkokeren blir varm under bruk.
DETTE APPARATET MÅ KUN BRUKES I JORDET STIKKONTAKT.



TEKNISKE DATA:

-----Spenning: 220-240V ~50/60 Hz

-----Effekt: 400 W

-----Beskyttelsesklasse: 1 (dette apparatet må jordes).

----- Tidsur (0-60 min)

GENERELL BESKRIVELSE

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Dampventiler | 2. Lokk |
| 3. Dampbeholder | 4. Fester til beholdere |
| 5. Håndtak | 6. Vannbase |
| 7. Strømindikator | 8. Tidsjustering |



Funksjoner

Dampkokeren lager sunnere måltider fordi den bevarer mer av naturlige vitaminer og mineraler enn andre former for tilberedning.

Delbar for enkel lagring.

400 Watt, 60 minutters timer.

FØR FØRSTEGANGS BRUK

Vennligst les denne bruksanvisningen grundig og oppbevar den på et trygt sted for fremtidig referanse. Fjern all emballasje fra apparatet.

Kontroller at dampkoeren er slått av og koblet fra strømmettet.

Tørk av basen med en myk, fuktig klut og tørk grundig. Rengjør tilbehøret i varmt såpevann og tørk grundig. Basen må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.

Plasser dampkokeren på en flat, jevn varmebestandig overflate i behagelig høyde for brukeren.

Merk: Når du bruker dampkokeren for første gang kan det komme litt røyk eller lukt fra varmelementet. Dette er normalt og vil avta etter kort tid

BRUKE APPARATET

1. Fyll basen med ca. 5 dl vann slik at det ikke overstiger det maksimale fyllmerket. Dette vil være nok vann til å gi minst 60 minutter med damping, noe som er tilstrekkelig for de fleste matvarer.
2. Plasser en av dampbeholderne på basen.
3. Legg ingrediensene som skal dampes inn i den første dampbeholderen.
4. Hvis det er behov for mer enn ett lag, plasserer du et feste over den første dampbeholderen og setter en ekstra beholder på toppen.
5. Gjenta trinn 4 om nødvendig.
6. Monter lokket.
7. Plugg inn støpslet i stikkontakten og slå på dampkokeren.
8. Velg ønsket tilberedningstid ved å dreie timerkontrollhjulet med urviseren. Strømindikatoren lyser for å signalisere at dampkokeren varmes opp.
9. Når tilberedningen er fullført og den innstilte tiden er gått, slås dampkokeren automatisk av. Det er viktig å umiddelbart kontrollere at maten er grundig tilberedt. Hvis den ikke er ferdig setter du timeren på nytt og damper etter behov. Hvis maten er ferdig kokt før timeren har talt helt ned, dreier du timerkontrollvelgeren mot klokken til "0".

Den ferdig tilberedte maten fjerner du fra dampkokeren med egnet redskap.

Slå av og trekk støpslet ut av stikkontakten.

Merk: Ved å fylle basen til det maksimale påfyllingsmerket, forhindrer du at dampkokeren kokes tørr. Forvarm alltid vannet i basen før du begynner å lage mat. Timeren kan av og til gå litt ekstra selv etter at den har talt ned, dette er normalt og dampkokeren og varmelementet har definitivt slått seg av.

Forsiktig: Vær forsiktig når du fjerner lokket, dampbeholderne og festene, da de blir varme under bruk og damp kan frigjøres. Bruk grytevotter eller grytekluter for å forhindre skade.

Advarsel: Ikke tilsett noe i vannet. Eventuelle krydder eller marinader bør tilsettes maten, ikke vannet. Dette kan samle seg og forårsake skade i basen.

Det er fortsatt spenning på dampkokeren selv om timerhjulet står i "0"-stilling. For å slå av dampkokeren helt må du trekke ut støpslet fra stikkontakten.

Damping i mer enn 60 minutter

Ved damping i mer enn 60 minutter er det viktig å være oppmerksom på vannstanden i reservoaret, hvis nivået faller under halvparten:

1. Drei timerkontrollhjulet til "0" og legg merke til tilberedningstiden som gjenstår.
Ta ut støpslet fra stikkontakten.
2. Bruk grytevotter eller grytekluter til å fjerne lokket, beholder(e) slik at du kommer til basen.
3. Fyll opp reservoaret med kokende vann til det maksimale påfyllingsmerket.
4. Sett dampkokeren forsiktig sammen igjen.
5. Sett timeren til resterende tilberedningstid.

Tørrkokingsbeskyttelse

Hvis du starter dampkokeren ved et uhell uten vann vil tørrkokingsbeskyttelsen automatisk slå av strømmen. Hvis dette skjer må apparatet avkjøles før du bruker det igjen.

AVKALKING

- For å opprettholde ytelsen til dampkokeren anbefales det at du avkalker den en gang hver tredje måned. Dette for å øke levetiden og redusere at kalkbelegg bygges opp. I områder med veldig hardt vann anbefaler vi på det sterkeste at du bruker filtrert vann i dampkokeren for å minimere oppbygging av kalkbelegg.
- Ikke bruk eddik, men et kommersielt tilgjengelig avkalkingsmiddel. Følg nøye mengdene som er anbefalt i instruksjonene til midlet.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, må du kontrollere at timerhjulet er satt til "0", at dampkokeren er koblet fra strømmen og er helt avkjølt.

- Tørk av basen med en myk, fuktig klut og tørk grundig.
- Rengjør tilbehøret i varmt såpevann, skyll og tørk godt, delene tåler også oppvaskmaskin. Ikke senk basen ned i vann eller annen væske. Bruk aldri sterke eller slipende rengjøringsmidler eller skuremidler for å rengjøre dampkokeren eller tilbehøret.
- **Merk:** Dampkokeren skal rengjøres etter hver bruk.

VEILEDNING FOR MATLAGING

Følgende er en retningslinje for matlaging av visse typer ingredienser i den nederste dampbeholderen. Dette er bare en retningslinje, og matlagingen bør alltid overvåkes.

Utvid tilberedningstidene hvis:

- a) 2-3 dampbeholdere brukes, da dampen vil ha flere ingredienser som skal tilberedes
- b) Ingrediensene er lagdelt i en dampbeholder

Ingrediens	Mengde	Ca. koketid
KJØTT OG FJÆRKRE		
Kyllingbryst (uten ben)	400g	20-30 min.
FISK OG SJØMAT		
Fiskefileter (ferske)	200g	10 min.
Reker (ferske)	200g	6-8 min.
Hummerhale (frossen)	2 stk.	20-22 min.
GRØNNSAKER		
Asparges	400g	15 min.
Brokkoli	400g	15 min.
Rosenkål	400g	15-18 min.
Kål	1 hode, oppkuttet	20 min.
Gulrøtter	400g, skiver	15 min.
Blomkål	1 hode, kjernet	15 min.
Grønne bønner	400g	18-20 min.
Poteter	900g, skrelt og skåret i biter	20 min.

- **Merk:** Jo større avstand mellom maten og varmeelementet, jo lenger tilberedningstid.
- Eksperimenter med tider og plassering i dampkokeren.
- For best resultat, sørg alltid for at maten er skikkelig varm og kokt ordentlig før servering.

Tips

1. Skjær opp ingrediensene slik at de har omtrent samme størrelse.
2. Hvis du damper større ingredienser, legg dem i den nedre dampkurven, nærmest basen.
3. For at dampen skal sirkulere ordentlig, legg ingrediensene løst i dampkurvene ikke press de sammen. Bruk enkle lag der det er mulig og la det være litt «plass» mellom ingrediensene.
4. Det drypper av beholderne og lokk etter bruk, så en klut eller en tallerken er greit å ha tilgjengelig.

Korrekt kassering av produktet



Dette merket betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall i hele EU. For å hindre eventuelle skader på miljø og mennesker pga. ukontrollert deponering av avfall må det resirkuleres på en forsvarlig måte slik at materialene kan brukes på nytt. For å returnere et brukt apparat må du bruke ditt lokale retur- og renovasjonssystem, eller kontakt forhandleren der du kjøpte apparatet. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

Dampkoker 6L 400W

KONTAKTINFORMASJON

Firma: **Europris AS**
Postadresse: Postboks 1421, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse: Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Sentralbord: +47 69 39 66 00
Nettside: www.euopris.no